Unipak®

Säkerhet för Kvalitet

NORDISKT 2017 VATTENSKADESEMINARIUM

UNIPAK A/S grundades 1942 i Aarhus

Sedan dess har vi hunnit öppna tre dotterbolag och utvecklat ett stort antal produkter. UNIPAK rörkitt, Linn och UNITAPE gängtejp är de mest kända.

Dotterbolag i Tyskland, Polen och Ukraina

Unipak®

MULTISEAL
Flytande tätning för dolda läckage

Quality since 1942
Unipak®
Made in Denmark

Ett nytt sätt att lösa ett välkänt problem
på – ett verktyg för proffsen

MULTISEAL®

Unipak®

MULTISEAL
Flytande tätning för dolda läckage

Unipak®

MULTISEAL
Flytande tätning för dolda läckage

Undvik att bryta upp golv och andra dolda installationer

Dolda läckage
- en utmaning

Tidskrävande
byggkaos

Unipak®

MULTISEAL
Flytande tätning för dolda läckage

Tänk om man kunde… … … … …..

TÄTTA INIFRÅN

Unipak®

MULTISEAL
Flytande tätning för dolda läckage

MULTISEAL
Flytande tätning för dolda läckage

MULTISEAL är ett flytande tätningsmedel som tillsätts direkt i vattnet i ett slutet värmesystem för tätning av dolda installationer.

Med hjälp av en pump blandas MULTISEAL i värmeanläggningen, och läckorna tätas på några få dagar inifrån genom förkisling

MULTISEAL är baserat på uppblandada kristallina mineraler.

Unipak®

MULTISEAL
Flytande tätning för dolda läckage

1. Natriumsilikat med cellulosafibrer

2. Tätningsprodukt + koldioxid = förkisling (härdning)

3. Härdning = permanent + resistent mot hålbildning, läckan är permanent förseglad inifrån

Unipak® MULTISEAL
Flytande tätning för dolda läckage

Step by step Värmsystem

1. Golvvärmekretsen eller stigrör pluggas igen separat
2. Anslut den otäta golvvärmen eller värmekretsen till en pump med värmare (ca. 50 °C)
3. Pumpa in MULTISEAL i den uppvärma kretsen och håll cirkulationen igång
4. Håll cirkulationen igång med uppvärmning i två till tre dagar
5. Kontrollera tätningen med driftstryck
6. Töm, skölj och fyll kretsen med rent vatten

Unipak®

MULTISEAL
Flytande tätning för dolda läckage

Step by step dricksvatten

1. Töm det otäta röret på vatten och fastställ vattenmängden
2. Blockera det otäta röret och blås igenom med tryckluft
3. Pumpa in MULTISEAL i röret. Tätningen kan utföras med eller utan värme (trycket ska vara mellan 2 och 7 bar)
4. Röret är tätt efter två till fem dagar
5. Töm röret på MULTISEAL och spola igenom röret grundligt. Kontrollera pH-värdet

Unipak®

MULTISEAL
Flytande tätning för dolda läckage

MULTISEAL finns i olika varianter som är anpassade till de miljöer där läckan ska tätas.

Unipak®